


• Hoofddonderdelen



1. Werking & gebruik

Beschrijving van het product:

Dit product bestaat uit een 8-zone bediening. De bediening heeft verschillende dimfuncties en kan tot wel 8 groepen bedienen.

Voorbereiding

Lees vóór gebruik van dit product de relevante veiligheidsinstructies in hoofdstuk 3.
 Controleer vóór gebruik de volledigheid van de geleverde onderdelen en/of het product

Instructies voor gebruik

Koppelen: Schakel de verlichting uit en na 10 seconden weer in. Druk binnen 3 seconden 3x kort op de '1' van de gewenste zone. Wanneer de verlichting 3x langzaam knippert, betekent dit dat de koppeling is geslaagd. Er kunnen meerdere lampen of controllers aan één zone gekoppeld worden. Per zone zullen de lampen gezamenlijk bediend worden.

Ontkoppelen: Schakel de verlichting uit en na 10 seconden weer in. Druk binnen 3 seconden 5x kort op de '1' van de gewenste zone. Wanneer de verlichting 10x langzaam knippert, betekent dit dat de koppeling is geslaagd.

Productspecificaties:

De productspecificaties zijn te vinden op het etiket op de verpakking. De verpakking bevat informatie over de productiedatum, de huidige spanning, het uitgangsvermogen, de uitgangsspanning en de ingangsspanning.
 Op verpakking staat de titel van het product en de productcode (SKU).

Levensduur

Het is moeilijk om een gemiddelde levensduur voor de afstandsbediening te geven. De volgende factoren zijn van belang:

1. Intensiteit van gebruik: Hoe vaker de afstandsbediening wordt gebruikt, hoe sneller deze verslijt.
2. Type gebruik

Hoe zorgvuldiger de afstandsbediening wordt gebruikt, des te langer gaat hij mee.

2. Onderhoud

Onderhoud van het product

De afstandsbediening kan stofvrij worden gemaakt met een zachte, droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oppervlakte-actieve of schurende stoffen bevatten.

Het uitvoeren van onderhoud dat niet in deze paragraaf wordt genoemd, kan leiden tot schade aan het product en het vervallen van de garantie.

Reparatie en vervanging van het product

Het is niet toegestaan het product te openen of op enigerlei wijze uit elkaar te halen. Het product is niet bedoeld voor reparatie. In geval van een defect moet het product worden vervangen. Het defecte product moet worden afgevoerd naar een erkend inzamelpunt.

Garantie: Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden.